

DIGISTOR対応カメラリスト(2.1.0.56以降)—3S

○:DIGISTORが対応している機能 * :カメラが対応していない機能 空欄:DIGISTORが対応していない機能

| 製品番号 | 圧縮フォーマット | | | ズームコントロール | | | モニタリング・録画サポート機能 | | | |
|----------|----------|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------------|------|------------|------------|
| | MJPEG | MPEG-4 | H.264 | パン/ チルト | 光学 ズーム | デジタル ズーム | 音声 | 動き検知 | デジタル 入力 | デジタル 出力 |
| 3S N1011 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N1012 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N1031 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N1032 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N1072 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N1073 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N3011 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N3012 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N3031 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N3032 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N3071 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N3072 | | * | ○ | * | | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N3073 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N3074 | | * | ○ | * | | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N4011 | | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N4012 | | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N4013 | | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N5011 | | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N5012 | | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N5013 | | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N5071 | | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N5072 | | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6011 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6012 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6013 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6014 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6015 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6016 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6031 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6032 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6033 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6034 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6035 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6036 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6037 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6038 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6071 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6072 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6073 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6074 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6075 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6076 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6077 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6078 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N6079 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N8011 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N8012 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N8031 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N8032 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N8071 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N8072 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N9012 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N9018 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N9033 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |

○:DIGISTORが対応している機能 * :カメラが対応していない機能 空欄:DIGISTORが対応していない機能

| 製品番号 | 圧縮フォーマット | | | ズームコントロール | | | モニタリング・録画サポート機能 | | | |
|---------------------|----------|--------|-------|------------|-----------|-------------|-----------------|------|------------|------------|
| | MJPEG | MPEG-4 | H.264 | パン/ チルト | 光学 ズーム | デジタル ズーム | 音声 | 動き検知 | デジタル 入力 | デジタル 出力 |
| 3S N9034 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N9071 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N9073 | | * | ○ | * | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S N9074 | | * | ○ | * | * | ○ | ○ | ○ | | |
| Video Server | | | | | | | | | | |
| 3S S2071 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 3S S4071 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| JoyStick | | | | | | | | | | |
| 3S DS-783UKB | * | * | * | ○ | ○ | * | * | * | * | |